



För insamlingspunktens personal

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV BATTERILÅDA OCH -TUNNA

Visste du att butiker som säljer batterier enligt lag är skyldiga att ta emot använda batterier utan avgift? Denna anvisning beskriver hur insamlingen ska hanteras på ett säkert sätt.



Systemet för beställning av upphämtning nås via QR-kod eller på paristokierratys.fi/noutotilaus



Placering och säkerhet

- Placera batterilådor och -tunnor på en övervakad, torr plats i rumstemperatur, nära släckutrustning och brandlarm.
- Håll locken stängda. Fäst inte klistermärken på tunnan och placera inte föremål ovanpå dem.
- Placera en tejpulle i närheten för att tejpa batteripoler.
- Skriv ut en affisch som vägleder den som lämnar in batterier.



Vad får läggas i batterilådan och -tunnan

- **Batterilåda:** Endast bärbara batterier, max 0,5 kg. Kontrollera regelbundet att inga felaktiga föremål har lagts i lådan.
- **Batteritunna:** Alla batterier under 25 kg (t.ex. apparatbatterier, batterier från elcyklar/elsparkcyklar). Inga stora blybatterier, drivbatterier eller demonterade batteripaket.
- **Samla blybatterier separat** och beställ upphämtning via batteriåtervinningens operatörer (akkukierratyspb.fi/akkujen-kierratys/yhteistyokumppanit). Om de återlämnade blybatterierna är små (inte startbatterier) och returneras sällan kan de även läggas i tunnan.
- **Skadade batterier** ska placeras i enskilda plastpåsar. Packa dem i ett separat tunna och fyll, när tunnan är fullt, det återstående tomma utrymmet med vermikulit som beställs via beställningssystemet. Om det bara finns ett tunna kan det skadade batteriet placeras överst och omges av vermikulit.



Packning och upphämtning

- Förbered batterilådan för transport (stäng locket) och fyll tunnorna helt. Metalltunnor på 62 liter kan hämtas enskilt. Om flera tunnor ska hämtas, placera dem på en pall och plasta ihop dem med genomskinlig plast. Tunnan får inte sticka ut över pallens kant. Kontrollera att tunnan har ett transportlock som är fastsatt med spänning.
- Flytta de kärl som ska hämtas till en väderskyddad plats, t.ex. en lastbrygga.
- Gör en upphämtningsbeställning med ID-nummer på paristokierratys.fi/noutotilaus (QR-kod). Ange kärlets placering i fältet för tilläggsuppgifter.
- Om ID-numret har glömts bort kan det begäras via chatboten på recser.fi.



Farliga situationer

- Om ett batteri ryker eller brinner: Ring 112. Om det är säkert, skydda dig (handskar, skyddsglasögon) och flytta batteriet utomhus. Om det inte är säkert att flytta det, lämna utrymmet, stäng av ventilationen och följ räddningsplanen. **Obs! Rökgas är mycket giftiga.**
- Om ett batteri blir varmt, sväller eller ger ifrån sig ljud: Skydda dig (handskar, skyddsglasögon), flytta batteriet till en brandsäker plats, t.ex. utomhus, och låt det vara där i minst 48 timmar. En brandfilt eller ett metallkärl (inte lufttätt) kan användas vid flytt.
- För ytterligare instruktioner, anmäl situationen via e-post till Recser (info@recser.fi). Beskriv vad som har hänt, vilken typ av batteri det gäller och bifoga en bild.